RISCHIO ALLAGAMENTI – T. VISNA'

p0301081

Evento: PREVEDIBILE – Fase: ATTENZIONE / PREALLARME / EMERGENZA

Ponte di via Carmine su torrente Visnà - schema livelli di criticità



La presente procedura integra e la generica procedura per il rischio allagamenti a cui si deve fare riferimento per tutti gli aspetti collaterali non riportati in questa.

FASE DI ATTENZIONE

Codice colore GIALLO

Il Comune riceve dal Centro Funzionale Decentrato (C.F.D.) di Mestre il messaggio di avverse condizioni meteorologiche e l'informativa di sorveglianza, se non già la dichiarazione dello stato di attenzione o superiore, da parte del Servizio Regionale di Protezione Civile, oppure se il livello rilevato localmente ***H1<h<H2***

Procedure :

Attore	Azione	tempistica
Il Sindaco	ravvisata la necessità (h>H1), avvia le procedure per lo stato di attenzione.	a ragion veduta
Il Responsabile Comunale di Protezione Civile	verifica la funzionalità del collegamento (possibilità di leggere i dati della stazione di Malga Monte e visone delle altre telecamere) con le stazioni di rilevamento	con sollecitudine
Il Responsabile Comunale di Protezione Civile	attiva un servizio di controllo periodico dei bollettini meteo e dei dati delle stazioni locali di rilevamento; nelle ore extra orario e nei giorni festivi tale attività viene svolta direttamente dal Sindaco o dall'Assessore delegato.	durante tutto l'evento

.

Il Comune non riceve altri messaggi di allerta:

Procedure

- Il Sindaco, se la situazione locale lo permette, dichiara conclusa la fase di attenzione.

Il Comune riceve il messaggio:

MESSAGGIO TIPO 2

Il Comune riceve il messaggio di avverse condizioni meteorologiche e criticità idraulica da parte del CFD e lo stato di pre-allarme o di allarme da parte del Servizio di Protezione Civile regionale, oppure se il livello rilevato ***H2<h<H3****.*

FASE DI PRE-ALLARME
Codice colore ARANCIO

Procedure

Attore	Azione	tempistica
Il Sindaco	ravvisate le condizioni locali critiche (h>H2), avvia le procedure per la fase pre-allarme.	a ragion veduta
Il Sindaco	attiva e presiede il C.O.C.	con sollecitudine
Il Responsabile Comunale di Protezione Civile	appronta il C.O.C. e convoca le Funzioni che il Sindaco ritiene necessarie per fronteggiare questa fase dell'evento.	con sollecitudine
Il Responsabile Comunale di Protezione Civile	comunica alla Regione, tramite la pagina dedicata nel portale regionale, l'apertura del C.O.C. e l'avvio stato di pre-allarme.	con sollecitudine
Il Responsabile Comunale di Protezione Civile	avvisa le rimanenti Funzioni dello stato di preallarme e ne verifica la reperibilità.	prima possibile
Il Responsabile Comunale di Protezione Civile	verifica in continuo il livello dell'acqua dalle stazioni dalle rilevamento locali.	durante l'evento
Il Responsabile Comunale di Protezione Civile	avvisa i residenti, a monte ed adiacenti al ponte, della possibile interruzione del transito sul ponte di via Carmine.	prima possibile
La Funzione Volontariato	informa le locali associazioni di volontariato dello stato di pre-allarme e richiede la disponibilità di una squadra di pronto intervento.	con sollecitudine
La Logistica	predispone i materiali (transenne, tavolato, blocchi di risconto, sacchi a terra) per l'installazione della paratia di ritegno in via Carmine.	prima possibile
La Funzione	Predispone l'ordinanza di chiusura al transito su via	con

Accessibilità e Mobilità	Carmine.	sollecitudine
Funzione Telecomunicazioni	esegue una verifica della funzionalità del sistema di comunicazione alternativi alla telefonia.	con sollecitudine
La Funzione Sanità e Assistenza Sociale	Verifica le condizioni delle persone fragili a monte del ponte e, se necessario, ne organizza il trasferimento.	con sollecitudine

FASE DI ALLARME
Codice colore ROSSO

Avviso di elevata criticità idraulica da parte del C.F.D. e dichiarazione dello stato di allarme da parte del Servizio Regionale di Protezione Civile e/o raggiungimento delle soglie di allarme ***h>H3****.*

Il Comune mantiene lo stato di massima allerta proseguendo le attività della fase precedente, con particolare riguardo al monitoraggio dei corsi d'acqua.

Procedure:

Attore	Azione	tempistica
Il Sindaco	verificate le condizioni di imminente pericolo grave (h>H3) avvia le procedure per la fase di Emergenza.	con sollecitudine
Il Sindaco	ordina la chiusura al transito del ponte di via Cermine e progressivamente della restante viabilità che potrebbe essere coinvolte nell'evento (tavola Pericolo Allagamenti).	con sollecitudine
Il Sindaco	ordina lo sgombero preventivo delle abitazioni in via Carmine ai civici 119, 120, 121, 123 e in via delle Genziane ai civici 1 e 3 (vedi mappa).	a ragion veduta
Il Sindaco	se le condizioni sono tali da presupporre che l'allagamento possa superare la SP36, ordina lo spostamento del COC presso il municipio.	a ragion veduta
Il Responsabile Comunale di Protezione Civile	acquisisce dati dalle stazioni di rilevamento locali (anche pluviometro malga Mont) e interagisce con il C.F.D. per acquisire elementi sull'evoluzione della situazione meteorologica.	durante l'evento
Il Responsabile Comunale di Protezione Civile	rimane in stretto e continuo contatto con i presidi territoriali (anche via radio) per acquisire elementi sull'evoluzione della situazione di fiumi e torrenti.	durante l'evento
La Funzione Risorse e la Funzione Volontariato	installano le opere di contenimento d'emergenza a valle e transennano l'ingresso del ponte a monte.	durante l'evento
La Funzione Volontariato	invia una squadra a presidio permanente nelle vicinanze del ponte.	a ragion veduta
La Funzione Accessibilità e Mobilità	provvede a notificare agli abitanti la notifica di sgombero.	con sollecitudine
La Funzione Accessibilità e Mobilità	provvede a limitare o interrompere la circolazione lungo via Carmine e alle altre strade coinvolte nell'evento.	a ragion veduta
La Funzione Logistica e la	effettuano una prima valutazione dei danni subiti e dei costi sostenuti.	prima possibile

Funzione Censimento Danni		
La Funzione Assistenza alla Popolazione	organizza la sistemazione delle persone sfollate presso strutture ricettive locali.	prima possibile
La Funzione Gestione Amministrativa	informa l'Ufficio di Protezione Civile della Regione Veneto e la Prefettura in merito alle attività poste in essere e/o in divenire intraprese per fronteggiare la situazione.	durante l'evento



NB: le indicazioni sui livelli di soglia sono tratte da letteratura e vanno successivamente tarate indicando una correlazione su livelli raggiunti e gli effetti prodotti.